

【お詫びと訂正】

Horizon インドアサイクル GR7 取扱説明書(33ページ)におきまして、
コンソール(オプション)の「ペアリングモード」設定方法の説明に一部誤りがございました。
お詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

33ページ

誤

●ペアリングモード (同期)

運動記録を表示するためには、コンソールとトランスミッターのペアリング (同期) を行う必要があります。

1. スタンバイモードで、スタート (一時停止) ボタン▷と表示切替ボタン◯を3秒間長押しします。ペアリングモードに切り替わります。
2. スタート (一時停止) ボタン▷を押します。画面中央上部に数値が表示されます。
3. 画面左下に数値が表示されるまでペダルを漕ぎます。
4. 画面中央上部と画面左下に表示された数値が一致したら、スタート (一時停止) ボタン▷を3秒間長押しします。スタイバイモードに戻ったら、ペアリング完了です。

正

●ペアリングモード (同期)

運動記録を表示するためには、コンソールとトランスミッターのペアリング (同期) を行う必要があります。

1. スタンバイモードで、スタート (一時停止) ボタン▷と表示切替ボタン◯を3秒間長押しします。ペアリングモードに切り替わります。
2. スタート (一時停止) ボタン▷を押します。
3. 画面左下に数値が表示されるまでペダルを漕ぎます。
4. 画面左下に数値が表示されたら、スタート (一時停止) ボタン▷を押します。
5. 画面中央上部と画面左下に表示された数値が一致したら、スタート (一時停止) ボタン▷を3秒間長押しします。スタイバイモードに戻ったら、ペアリング完了です。